

Правила безопасной эксплуатации вилочного погрузчика.

Необходимо соблюдать.



Перед началом эксплуатации вилочного погрузчика.

- ✓ Необходимо убедиться в наличии действительного водительского удостоверения, разрешения на эксплуатацию вилочного погрузчика и страховки.
Необходимо убедиться в прохождении оператором инструктажа по безопасной эксплуатации вилочного погрузчика.
- ✓ Необходимо произвести визуальный осмотр погрузчика, а также исправность и функционирование систем, обеспечивающих его безопасное использование (шины, датчики рабочего кресла водителя, ремни безопасности, зеркала заднего вида, сигнал клаксона, лампы фар и указателей поворотов, рычаги управления, тормоза, звуковой сигнал заднего хода).
- ✓ Находясь на водительском месте, необходимо отрегулировать кресло водителя и зеркала, пристегнуть ремень безопасности. При необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты от вредного шума.

Во время эксплуатации вилочного погрузчика

- ✓ Необходимо убедиться в том что груз надёжно закреплён, находится на минимально допустимой высоте и есть свободный обзор в направлении движения.
- ✓ Руки и ноги оператора во время работы всегда должны находиться внутри защитного ограждения на случай опрокидывания погрузчика.
- ✓ Необходимо снижать скорость движения погрузчика на участках, представляющих опасность для вождения, особенно со скользким и мокрым покрытием и на поверхностях с уклоном.

По окончании работы.

- ✓ Необходимо припарковать погрузчик в специально отведённом месте, включить стояночный тормоз, полностью опустить вилы на пол и заглушить двигатель.
- ✓ Необходимо вынуть ключ из замка зажигания.
При подъёме или спуске с погрузчика необходимо использовать поручни и ступеньки

✗ Запрещается.

Запрещается превышать максимальный предел нагрузки погрузчика. (диаграмма грузоподъёмности определённая производителем указана на информационной табличке).

- ✗ Запрещается производить резкие маневры при перемещении грузов.
- ✗ Запрещается превышать ограничения скорости. Необходимо снизить скорость или, в случае необходимости, остановиться в следующих ситуациях: при поворотах, при ограниченном обзоре, при выезде из складских помещений, на ухабистой или неровной дороге и при приближении к замедляющим полосам.
- ✗ Категорически запрещена перевозка пассажиров в погрузчике, специально не предназначенным для этого.
- ✗ Запрещается оборудовать погрузчик дополнительными приспособлениями без письменного разрешения производителя или поставщика данного погрузчика (в частности пластиковые панели или полиэтиленовая плёнка для защиты от дождя и солнца).
- ✗ Запрещена парковка погрузчика на поверхностях с уклоном без использования подпорок под колёсами.
- ✗ Запрещается выпрыгивать из кабины погрузчика в случае опрокидывания.
Необходимо крепко держаться за рулевое колесо.
- ✗ Запрещается парковка погрузчика в местах, представляющих опасность или помеху для других участников движения.