



הרמת אדם במלגזה

הנתונים הנדרשים למלגזה:

- כושר ההרמה של המלגזה יהיה 1,800 קילוגרם לפחות.
- המלגזה היא מסוג משקל נגדי בלבד.
- המרחק בין מרכזי הגלגלים באותו הציר 90 ס"מ לפחות, בצד הרכבת הסל.
- במקרה של תקלה, מהירות ירידת הסל 0.5 מטר לשנייה, לכל היותר.
- נדרש תסקיר בודק מוסמך בתוקף (אחת ל-14 חודשים).

דרישות הפעלה:

- המפעיל בעל היתר להפעלת מלגזה ברישיון הנהיגה ובעל ותק של שנה לפחות.
- המפעיל יימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שאדם נמצא בסל.
- המפעיל ישמור על קשר עין עם העובדים, כל עוד הם מצויים בסל.
- המפעיל יעמיד את המלגזה בשטח אופקי ויפעיל את בלם היד.
- המפעיל לא ינוע עם המלגזה כאשר העובדים בסל.
- העובד חייב להיות מוסמך ובעל תעודה בתוקף לעבודה בגובה בנושא סלי הרמה.
- העובד חייב להיות רתום לנקודת העיגון הייעודית בסל ההרמה על ידי מערכת למניעת נפילה.
- אין לעבור על העומס המרבי המותר להרמה בסל.
- לא יורמו במלגזה יותר משני בני אדם בעת ובעונה אחת.
- הסל יאובטח למניעת החלקתו מהמזלג.

הנתונים הנדרשים לסל:

- תסקיר בודק מוסמך בתוקף (אחת ל-6 חודשים).
- הסל יהיה בעל דלת שנפתחת פנימה ונסגרת אוטומטית.
- משקל הסל, כולל בני אדם ומשא, לא יעלה על חמישית מעומס ההרמה של המלגזה, כפי שאישר בודק מוסמך, ועד 500 ק"ג.
- מעקות מסביב, סף רגל ואחיזת יד פנימית.
- גידור בגובה 1.70 מטר בצד התורן.
- שרוולים למזלגות עם תוספת של 10 ס"מ לקצה הפונה לתורן.

שימו לב!

לפני כניסת העובד לסל, חובה על תופס המפעל (או מי שמונה על ידו בכתב לעניין זה) לבצע בדיקה של מנגנוני ההפעלה, טיב הסל ויציבות המלגזה. כמו כן, על המפעיל להרים את הסל לגובה המרבי, לשם הבדיקה, ולפני כניסת העובדים אליו.

