



# מסוּע

## ✓ עֶשֶׂה

- ✓ יש לדאוג לתכנון ולהתקנת אמצעים הנדסיים, אשר מאפשרים לסלק את הסיכון מעמדת המסוע.
- ✓ יש לוודא את גידור אזור הסכנה, או למגן את מקור הסיכון, לרבות תחתית המסוע.
- ✓ יש לוודא את מיקום ותפקוד בקורות העצירה וכפתור החירום, טרם תחילת העבודה.
- ✓ יש לקרוא את הוראות הבטיחות, שנקבעו על ידי המעסיק ויצרן המכונה, לפני תחילת העבודה.
- ✓ יש לשמור מרחק בטוח מכל הציווד, לפי המלצת יצרן המכונה, ואף לוודא שמיקומך אינו מאפשר היפגעות מהאובייקטים הנעים לאורך המסוע.
- ✓ יש להקפיד על הרחקת בגדים רפויים ושיער ארוך מהמסוע.
- ✓ יש לוודא הימצאות של מעקות בטיחות עבור מסועים בגובה.
- ✓ יש להדריך את העובדים כיצד לטפל במצבי חירום.
- ✓ **רק עובדים מוסמכים רשאים לבצע תחזוקה ותיקון במסוע.**
- ✓ יש לדווח לאחראי על כל תקלה במסוע ועל כל מצב לא בטוח בהפעלת המסוע.
- ✓ יש להשתמש בציווד מיגון אישי בהתאם לסוג העבודה ולנוהלי הבטיחות.

## ✗ אֵל תַּעֲשֶׂה



- ✗ אין לטפס, לדרוך, לשבת או לעמוד על המסוע בכל עת.
- ✗ אין לעבוד במסוע במקרה של תקלה במתגי החירום (פטרייה).
- ✗ אין לבצע שינויים כלשהם בחלקים השונים של המכונה.
- ✗ אין ללבוש בגדים רפויים או לעבוד בשיער פזור.
- ✗ אין להשאיר מכונה פועלת ללא השגחה.
- ✗ אין להיכנס לאף חלק של המסוע לצורך ניקוי, תיקון או כל מטרה אחרת.
- ✗ אין להסיר או לשנות את מגני המסוע ואת חלקי הבטיחות.
- ✗ אין לשנות את בקורות המסוע או להשתמש בהן שלא למטרות עבודה.
- ✗ אין לעבוד בסביבת עבודה שבה מפגעים, כגון רצפה רטובה וציווד מיותר בסמוך למסוע.
- ✗ אין לאפשר התקרבות של כלי תפעולי למסוע ללא אישור ותכנון מקדים.

