



## שימוש במשחזהות ניידות

### רישימת תיוג

#### **עשוי**

- וודאו שהמשחזהות אינן רועדות ושפעולתן חלקה.
- השתמשו במדפים או בווי תליה לאחסון משחזהות ניידות.
- בעת הפעלת המשחזהות-עמדו מחדך, הרחק מהאופן.
- בידקו סדקים ופגמים בכל סוג האופנים לפני התקנתם.
- וודאו שמשתחי ההתקנה של האונגן נקיים ומישוריים.
- השתמשו במגבירי ההתקנה המסופקים ע"י היצרן עם האופן.
- אופן חדש שהותקן – הפעילו למשך דקה אחת, במהירות פוללה, לפני ביצוע השחזהה.
- הרכיבו תמיד אמצעי הגנה לעיניים, לאוזניים ולפניהם.

#### **אל תעשו**

- אל תשתמשו במשחזהות בסביבת חומרים דליקים.
  - אל תקבעו משחזהות ניידת (המופעלת ביד) במלחציים כדי להשחיז חפצ המוחזק ביד.
  - אל תשתמשו בנזול קירור בעת שימוש בשחזהות ניידת.
  - אל תרכיבו בכוח אופנים על ציר משחזה, ועל תنسנו את מידות קדח ההתקנה.
  - אל תהדקו את אום ההתקנה בכוח מעבר לנדרש.
- אופן השחזהה שבור עלול לגרום לפציעת חמורה. על המשחזהות חייבים להיות מורכבים מגינים המכובנים להגנה על המשתמשים. החליפו מגינים פגומים. נכו וטפלו במשחזהות בהתאם למילצות היצרן. עליכם לטעד את כל פעילות התחזקה המתבצעת בשחזהות. וודאו שהמכונה לא תפעל באמצעות מותג בעל לחץ קבוע כאשר אינה נמצאת בהשגהה. כלומר: הפעלת המכונה צריכה להיעשות באמצעות מתג המתנתק מעצמו בעת הריפוי הלץ המופעל עליו.
- הרכיבו משקפי מגן, ומגן פנים להגנה מפני חלקיקים מועפים. לבשו כפפות וסינרים, נעלו נעליים בטיחותיות והגנו על דרכי הנשימה באמצעות המומלצים, בהתאם לסוג העבודה המתבצעת.

#### **מהירות**

מהירות הסיבובים המירבית המותרת, בסל"ד, מסומנת על כל אופן. **אסור** להפעיל את האופן ב מהירות גדולה יותר.

בידקו שמהירות האופן המסומנת עליו שווה או גדולה מהמהירות המירבית של המשחזה. מידדו את המהירות של כל מכונה חדשה. בצעו מספר קראיות. מידדו מהירות וסתים של משחזהות המונעות באוויר דחוס לאחר 20 שעות שימוש או בכל שבוע (הموקדם מביניהם). מידדו את המהירות גם לאחר כל ביצוע תיקון בשחזהה. מידדו את מהירות הסיבוב של משחזהות חשמליות בכל חודש, ולאחר ביצוע תיקונים.