


דף מידע טכני

כלי עבודה חשמליים מיטלטלים - מקצועות

הקצעה

- לפני תחילת ההקצעה - **בידקו** ביסודיות את החומר לאיתור מסמרים, ברגים, סיכות, או גופים זרים אחרים.
- התחילו** את ההקצעה כשחלקה הקדמי של המקצועה מונח ביציבות על החומר, וראש החיתוך נמצא מעט מאחורי שפת החומר.
- השתמשו** בשתי הידיים להפעלת המקצועה: יד אחת על מתג ההפעלה והשניה על הידית הקדמית.




- הרחיקו** את כבלי החשמל מאזור ההקצעה.
- אל תתכופפו** יתר על המידה. עימדו תמיד בתנוחה נכונה ויציבה.
- אל תניחו** מידיכם מקצועה כשהלהבים עדיין נעים.

- הרכיבו** משקפי מגן או מסיכת פנים.

- השתמשו** בלהבים בעלי משקל זהה. קיבעו אותם בדיוק באותו גובה.
- ודאו** שבורגי הנעילה של הלהב מהודקים למקומם.
- לפני הפעלת המקצועה - **הסירו** ממנה מפתחות כיוון וכלים אחרים.
- נתקו** את המקצועה מאספקת החשמל לפני ביצוע כיוונונים של ראש החיתוך או של הלהבים.

אבטחת החומר

- יצבו** את החומר בתנוחה נוחה, כדי שיהיה ניתן לבצע את העבודה בצורה מדויקת ובטוחה.



- לפני ניקוי משבבים - **נתקו** את אספקת החשמל מהמכונה.
- אל תכניסו אצבע או חפצים לתוך ה"מסיט" כדי לסלק שבבים מהמקצועה כשהיא פועלת.