

# منصة رفع

## اعمل ✓



- ✓ يتم تشغيل منصة الرفع فقط من قبل عامل حاصل على تصريح وتدريب ساري المفعول.
- ✓ يجب التأكد ان منصة الرفع ملائمة لحجم العمل اللازم، كما هو مكتوب في بطاقة السلامة.
- ✓ تأكد من أن منصة الرفع خالية من الزيوت والمواد الأخرى.
- ✓ يجب أن يكون مكان العمل محاطاً بسياح ومراقب لمنع دخول المارة.
- ✓ يجب استخدام حزام الأمان وملأئمته للجسم، وربطه إلى نقطة التثبيت على المنصة.
- ✓ جب ارتداء خوذة واقية مع واقي للذقن.
- ✓ يجب ارتداء أحذية السلامة واستخدام معدات الحماية الشخصية.
- ✓ يجب النظر في اتجاه السفر والتأكد من أن مسار السفر مستقر وخالي من العوائق.
- ✓ يجب أن نحافظ على مسافة من خطوط الكهرباء العلوية وفقاً للقانون.
- ✓ يجب وجود موظف إضافي، لغرض عمليات الإنقاذ وتشغيل المنصة في حالات الطوارئ.

## لا تعمل ✗

- ✗ يمنع تشغيل المنشأة دون الحصول على تصريح عمل ساري المفعول لمنصات الرفع.
- ✗ يمنع تشغيل منصة بدون تصريح مفتش معتمد ساري المفعول.
- ✗ لا تقم بتحميل حمل أثقل من القدرة الاستيعابية للمنصة ولا ينبغي استخدامها كبديل لجهاز الرفع.
- ✗ لا تتحني الى ما وراء سياج سطح العمل.
- ✗ لا تتسلق ولا تنزل من المنشأة عبر منطقة آلية الرفع أو المقص.
- ✗ لا ينبغي ركن المواد على السياج الواقي ولا ينبغي تعليق المعدات عليه.
- ✗ تجنب العمل مع منصة الرفع بالخارج عندما تكون هناك رياح قوية، عندما يكون هناك برق وإذا لم تكن هناك إضاءة كافية.

