

الحزام الناقل



اعمل



- ✓ يجب الاهتمام بالتخطيط وتركيب التدابير الهندسية، التي تجعل من الممكن إزالة المخاطر من موضع الحزام الناقل.
- ✓ يجب التأكد من تسييح منطقة الخطر أو حماية مصدر الخطر بما في ذلك الجزء السفلي من الحزام الناقل.
- ✓ يجب التأكد من موقع ووظيفة أدوات التحكم في التوقف وزر الطوارئ قبل بدء العمل.
- ✓ يجب قراءة تعليمات السلامة التي وضعها صاحب العمل والشركة المصنعة للآلة قبل بدء العمل.
- ✓ يجب الحفاظ على مسافة آمنة من جميع المعدات، وفقاً لتوصية الشركة المصنعة للآلة، بل والتأكد من أن موقعك لا يسمح بالضرر من الأجسام المتحركة على طول الحزام الناقل.
- ✓ يجب توخي الحذر وابعاد الملابس الفضفاضة والشعر الطويل عن الحزام الناقل.
- ✓ يجب التأكد من وجود سياج أمان لأحزمة النقل المرتفعة.
- ✓ يجب أن يتم ارشاد الموظفين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ.
- ✓ يسمح فقط للعاملين المؤهلين بإجراء الصيانة والإصلاح على الحزام الناقل.
- ✓ يجب الإبلاغ عن أي خلل في الحزام الناقل وأي موقف غير آمن في تشغيل الحزام الناقل إلى الشخص المسؤول.
- ✓ يجب استخدام معدات الحماية الشخصية حسب نوع العمل وإجراءات السلامة.



لا تعمل

- ✗ لا تصعد أو تخطو أو تجلس أو تقف على الحزام الناقل في أي وقت.
- ✗ لا تعمل على الحزام الناقل في حالة حدوث عطل في مفاتيح الطوارئ.
- ✗ يمنع القيام بأي تغييرات في أجزاء مختلفة من الجهاز.
- ✗ لا ترتدي ملابس فضفاضة أو تعمل بشعر مبعثر.
- ✗ لا تترك الجهاز يعمل دون مراقبة.
- ✗ لا تدخل أي جزء من الناقل للتنظيف أو الإصلاح أو أي غرض آخر.
- ✗ لا تقم بإزالة أو تعديل واقيات الناقل وأجزاء الأمان.
- ✗ لا تقم بتعديل ضوابط الناقل أو استخدامها لأغراض غير العمل.
- ✗ لا تعمل في بيئة عمل بها مخاطر، مثل الأرضية المبللة والمعدات غير الضرورية بالقرب من الحزام الناقل.
- ✗ لا تسمح لمعدات تشغيلية بالاقتراب من الحزام الناقل دون موافقة وتخطيط مسبق.

