

# العمل على السلم

## ✓ اعمل



- ✓ يجب التأكد من استخدام السلم الذي يتوافق مع متطلبات المعايير الإسرائيلية 1847 ومناسب لطبيعة العمل الذي يتم تنفيذه.
- ✓ يجب التأكد من أن السلم مناسب لمهمة العمل (السلم المصنوع من مادة عازلة مناسب للأعمال الكهربائية).
- ✓ يجب التحقق بعد سقوط السلم أو بعد نقله بالمركبة من عدم تضرر مكوناته وعدم وجود شقوق أو تشوهات أو فجوات غير معقولة بين أجزائه.
- ✓ يجب التأكد من فحص سلامة واكتمال السلم مرة واحدة على الأقل في السنة.
- ✓ يجب التأكد من أن التدريب على العمل الآمن على السلم يتم في مكان العمل بواسطة شخص مهني مناسب، وأن كل عامل يفهم المخاطر في موضوعات التدريب.
- ✓ يجب أن يتم تسلق السلم بطريقة تمكن من التمسك بثلاث نقاط دعم على الأقل في كل مرحلة من مراحل الصعود.
- ✓ يجب وضع السلم على سطح مستو وثابت والتأكد من ثباته.
- ✓ يجب التأكد من أن موظفًا واحدًا فقط سيقف على درجة السلم في المرة الواحدة، وأن يكون الحمل على الدرجة أقل من 150 كغم.

## لا تعمل ✗

- ✗ يمنع إجراء أي تغييرات على السلم إلا من قبل الشركة المصنعة.
- ✗ يمنع إجراء أي إصلاحات إلا من قبل أشخاص مدربين لهذا الغرض من قبل الشركة المصنعة.
- ✗ يمنع إعادة السلم التالف والذي لا يمكن إصلاحه، وسيتم التخلص منه بحيث لا يكون من الممكن استخدامه مرة أخرى.
- ✗ يمنع تسلق سلمًا يزيد ارتفاعه عن مترين إلا لارتفاع متر واحد أسفل حافته العلوية.
- ✗ يمنع العمل على علو السلم دون ارتداء قبعة واقية بحزام للذقن وأحذية أمان بنعال مضادة للانزلاق.
- ✗ يمنع وضع السلم على سطح أملس أو مبلل.
- ✗ يمنع صعود السلم من داخله وعلى انحدار معاكس للطريقة التي وضع بها.
- ✗ يمنع الوقوف على أعلى ثلاث درجات من السلم.

