

הוראות בטיחות

למחלקי מכלים של גז פחמימני מעובה

- הכר את מרכיבי גיליון הבטיחות לחומרים SDS.
- בכל עיסוק בהובלה וחלוקה של גז, זכור שאתה עובד באווירה נפיצה ודליקה.
- הרחק מאזור החלפת המכלים כל מקור ניצוץ או חום.
- חל איסור לעשן בסביבת רכב החלוקה, ובמרחק של 7.5 מטר ממנו.
- ודא שיש על המשאית ציוד כיבוי אש, ערכת חירום, עזרה ראשונה, ערכה לבדיקת דליפות, כרטיס בטיחות ושילוט מתאים.
- גפ"מ נוזלי עלול לגרום לכוויות קור בעת מגע עם העור. השתמש בציוד מגן וביגוד מיגון מלא.
- עבודת החלוקה כרוכה בניטול ובהרמה ידנית וכוללת סיכון של פגיעות ידיים, רגליים, שריר ושלד. השתמש בציוד מגן ופעל בזהירות.
- העבודה תבוצע בביגוד מלא: נעלי בטיחות, כפפות וציוד הגנה מחייב.
- בעת ההובלה יש לוודא את קשירת הכלובים והמכלים. המכלים יהיו עומדים ומאובטחים באופן שימנע את נפילתם במהלך נסיעה.
- בעת פריקת מכל 48 ק"ג מהמשאית, החלק אותו על דופן המשאית ופרוק על משטח גומי ייעודי.
- יש להתרחק מאזור פגיעת המכל בקרקע. אין להשליך את המכל על הקרקע.
- שינוע המכל למאגר הלקוח יתבצע ע"י עגלת שינוע ייעודית או על ידי גלגול זקוף של המכל על צדו. היזהר ממעידות ומנפילות.
- העמסת מכל 48 ק"ג תבוצע ע"י שני עובדים. חל איסור על הרמת מכל 48 ק"ג ע"י עובד יחיד.
- הרמה נכונה של מטען: שמור על גב ישר ועל רגליים ישרות. הצמד את המטען לגופך והפעל את שרירי הרגליים.
- חל איסור לבצע כל עבודה שהסיכונים בה אינם ברורים לך.
- אמצעי כיבוי: שרפות גדולות - קצף כיבוי, ערפל מים. שרפות קטנות - אבקה יבשה, פחמן דו-חמצני, חול או אדמה. השתמש ברסס מים לקירור מכלים החשופים לאש או לחום זמן רב לאחר שהלהבות שוככות.

