

בטיחות בבניית סוכה :

חג הסוכות מאופיין בבניית מבנים ארעיים מסוגים וחומרים שונים. מרבית החומרים מהם בונים את הסוכה הם דליקים, ולכן יש לתת חשיבות לנושא הבטיחות כדי שהחג לא יסתיים, חלילה, באסון. אין להתקין את הסוכה על תוספות בנייה שאינן מאושרות על ידי מהנדס. אם נעזרים בילדים לבניית הסוכה, יש להדריך אותם בכללי הבטיחות בעבודה עם פטיש, מסמרים, נעצים וכד', ולהשגיח עליהם בעת עבודתם.

בחירת מיקום -

בבחירת מיקום הסוכה יש להתחשב בנקודות הבאות:

- נדרש למקם את הסוכה על משטח יציב וחזק, שיכול לשאת את משקל הריהוט ואת כלל השהים בה.
- נדרש לוודא מעבר פנוי אל הסוכה וממנה, בכל עת, כך שבשעת הצורך יהיה אפשר לפנותה במהירות המרבית.
- אין למקם את הסוכה ליד חניית המכוניות או ליד שטח התמרון שלהן.
- עדיף להשתמש בסכך ירוק ולא יבש.
- יש לנכש את הצמחייה הסמוכה, כיוון שעלולים להסתתר בה נחשים וזוחלים מסוכנים אחרים.
- יש למקם את הסוכה במרחק בטוח ממתקני חשמל ומכלי גז או על יד מצבור בלוני הגז שמחוץ לבניין.
- אין להקים את הסוכה מעל צובר גז.
- מומלץ למקם אמצעי כיבוי בקרבת הסוכה כגון צינור מים ומטף כיבוי.

עבודה בגובה

במהלך בניית הסוכה נדרש לעתים לטפס לגובה כדי להתקין את הסכך. השתמשו באמצעי מתאים ויציב - סולם דריכה, סולם תקין שעומד בתקנים או משטח דריכה מתאים אחר.

אין לטפס על הסולם עם ידיים עמוסות בסכך, בקרשים או בכלי עבודה הידיים צריכות להיות חופשיות בעת הטיפוס על הסולם.

בסוכות המוצבות על מרפסות, דופן הסוכה פונה לעתים לרחוב ולכן אין להישען על הדופן מחשש לנפילה מגובה. אם בונים את הסוכה במרפסת הבית, יש להיזהר מעמידה על משטח מוגבה, סולם וכד', בסמוך לקצה המרפסת, מחמת הסכנה לאיבוד שיווי המשקל ולנפילה. בשום מקרה אין לעמוד על מעקה המרפסת כדי להתקין את הסכך.

חשמל

עבודת התקנה של נורות חשמל, מערכות חשמל וקווי חשמל לתאורה ולכל מטרה אחרת תיעשה רק על ידי חשמלאי מורשה (בעל תעודה מתאימה). יש להיזהר מהפעלת מכשירי חשמל ללא השגחה.

נורות חשמל ומכשירי חשמל יוצרים חום, דבר מסוכן בסוכה ארעית ורגישה לדלקה, לכן אין לתלות קישוטים על נורות חשמל או בקרבתם, או בקרבת חפצים חמים אחרים, אין להשאיר תאורה דולקת בסוכה שאינה מאוישת. שימוש בכבל מאריך ובמפצלים. כבל מאריך יתפרס למלוא אורכו רק במקום שבו לא יהווה מכשול. אין להטעין טלפונים סלולריים, סוללות נטענות ומחשבים, ודאי לא קורקינטים ואופניים חשמליים, בתוך הסוכה.

שימוש בכלי עבודה ידניים

בחר את הכלי המתאים לעבודה לה הוא נועד, ולפני השימוש בו בדוק את תקינותו.

