


דף מידע טכני

סולמות ניידים



● **הציבו** את רגלי הסולם במרחק מבסיס המבנה השווה ל- 1/4 עד 1/2 מגובה נקודת המישען של הסולם.

● ראש הסולם צריך להזדקר לגובה של 1 מטר מעל למישטח שעליו הוא מושען, כאשר לא קיימת שם משענת-יד לאחיזה.

● **מקמו** את הסולם על קרקע מוצקה. ודאו שהוא מצויד ברגליות מונעות החלקה או במעצורי בטיחות. במקרה שלא - דאגו שמישהו יחזיק את הסולם.

● **השעונו** את הקצה העליון של הזקיפים על התמיכה העליונה, ונקטו בכל האמצעים למניעת החלקה של הסולם.

נפילה מסולמות ניידים היא הסיבה העיקרית לפגיעות חמורות. היו ערים לסכנות אפשריות וניקטו באמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע נפילה.

עשו

- **בידקו** את הסולם לפני כל שימוש ואחריו.
- **אל תשתמשו** בסולם פגום. תקנו את הסולם או הרחיקו/פרקו/השמידו אותו.
- **השתמשו** בסולם המיועד למשימה שאתם צריכים לבצע. עליכם לקחת בחשבון את חוזק הסולם, סוגו ואישור התאמת הסולם לתקן.
- **דאגו** להשיג עזרה בעת טיפול בסולם כבד או ארוך.
- **הרחיקו** את הסולם מכבלי חשמל.
- **קישרו** את חלקו העליון של הסולם לנקודת ההשענה בכל מיקרה שהדבר אפשרי, ואבטחו את חלקו התחתון, למניעת החלקה.
- בעת שימוש בסולם בכניסה או במעבר - הציבו מחסומים וסימוני אזהרה.
- לפני טיפוס על סולם - נקו סוליות נעליים בוציות או חלקלקות. הימנעו מטיפוס על הסולם כאשר סוליות הנעליים רטובות. הקפידו שהנעליים תהיינה במצב טוב.
- בעת עלייה או ירידה מסולם, ובעת עבודה עליו - עימדו כשפניכם אל הסולם
- עימדו על הסולם כשמשקל גופכם ממורכז בין הזקיפים (הקורות החיצוניות).
- **הקפידו** על מילוי דרישות התקנות והתקנים (ת"י 1847) בכל הנוגע למידותיו של הסולם.

אל תעשו

- **אל תשתמשו** בסולם במצב אופקי כפיגום, כמעקה או כמסלול להליכה.
- **אל תישאו** חפצים בידיים כאשר אתם ניצבים על הסולם. הרימו את החומרים למעלה באמצעות חבל, או חברו את הכלים הנחוצים לחגורה.
- **אל תתייצבו** על אחד מ-3 השלבים העליונים של הסולם, כאשר אין משענת-יד לאחיזה עד לגובה של 1 מ' מעל לשלב העליון.
- **אל תשתמשו** באילתורים, כמו כיסא, חבית או ארגז, לתמיכת הסולם.
- **אל תשתמשו** בסולם נייד כאשר קיים במקום מיתקן מועדף, כגון: מדרגות קבועות או פיגום.