


דף מידע טכני

כלי עבודה חשמליים מיטלטלים - מקצועות

הקצעה

- לפני תחילת ההקצעה - **בידקו** ביסודיות את החומר לאיתור מסמרים, ברגים, סיכות, או גופים זרים אחרים.
- **התחילו** את ההקצעה כשחלקה הקדמי של המקצועה מונח ביציבות על החומר, וראש החיתוך נמצא מעט מאחורי שפת החומר.
- **השתמשו** בשתי הידיים להפעלת המקצועה: יד אחת על מתג ההפעלה והשנייה על הידית הקדמית.




- **הרחיקו** את כבלי החשמל מאזור ההקצעה.
- **אל תתכופפו** יתר על המידה. עימדו תמיד בתנוחה נכונה ויציבה. עמדו בצד המקצועה ליד הבקרים/מפסקים, לא מאחור.
- **אל תניחו** מידיכם מקצועה כשהלהבים עדיין נעים.

- **הרכיבו** משקפי מגן או מסיכת פנים.
- **השתמשו** בלהבים בעלי משקל זהה. קיבעו אותם בדיוק באותו גובה.
- **ודאו** שבורגי הנעילה של הלהב מהודקים למקומם.
- לפני הפעלת המקצועה - **הסירו** ממנה מפתחות כיוון וכלים אחרים.
- **נתקו** את המקצועה מאספקת החשמל לפני ביצוע כיוונונים של ראש החיתוך או של הלהבים.
- **אל תקציעו** חומר באורך קטן מ- 20 ס"מ או, ברוחב של פחות מ- 1 ס"מ

אבטחת החומר

- **יצבו** את החומר בתנוחה נוחה, כדי שיהיה ניתן לבצע את העבודה בצורה מדויקת ובטוחה.



- לפני ניקוי משבבים - **נתקו** את אספקת החשמל מהמכונה.
- אל תכניסו אצבע או חפצים לתוך ה"מסיט" כדי לסלק שבבים מהמקצועה כשהיא פועלת.