


## מעבדות - אחסון מיכלי גז דחוס


### רשימת תיוג

- **הגדירו** את מקומות האחסון בהתאם לתכולת המיכלים: גז דליק, מחמצן, ו/או ניטרלי.
- **השתמשו** במיכלים בסבב, עפ"י מועדי הגעתם מהספק.
- **תכננו את** מקום האחסון כך שמלאי ישן יצא ראשון, מבלי שיהיה צורך להתעסק יותר מדי במיכלים האחרים.
- **הגבילו** אחסון של מיכלים במעבדה למיכלים הנמצאים בשימוש. סמנו את אזורי האחסון, הציבו שילוט: "העישון אסור" ואיכפו את הדרישה.
- **שימרו** על כל המיכלים והחיבורים במקום מתאים, כך שלא יזדהמו משמן או מגריז (במיוחד כאשר מדובר בגזים מתחמצנים).
- **אבטחו** את כל המיכלים, ריקים או מלאים, באמצעות שרשרות, למניעת נפילה.
- **ודאו** שכל המיכלים מסומנים בצורה נאותה עפ"י ת"י 712.
- **סרבו** לקבל מיכלים שאינם מסומנים בצורה נאותה.
- כדי למנוע מילוי אקראי חוזר של מיכל ריק ב"הזנה חוזרת" - **הפרידו** בין מיכלים מלאים וריקים.
- **סיגרו** את השסתומים של מיכלים ריקים והרכיבו עליהם את כפפות המגן. סמנו מיכלים ריקים והחזירו אותם לספק, ללא דיחוי.
- **הגנו** על המיכלים מפני מזג-אוויר קיצוני (קפיאה, שלג, קרני שמש ישירות וכו').
- **אחסנו** את המיכלים הרחק ממעליות, מדרגות, פתחים ו/או מעברים.

- **אחסנו** מיכלי (גלילי) גז דחוס במקומות יבשים, מאווררים היטב והרחק ממקורות הצתה. המיכלים אינם מתוכננים לעמוד בטמפרטורות גבוהות מ- $54^{\circ}\text{C}$ . ודאו שכיפות המגן שמעל השסתומים מונחות במקומן.
- מיכלי חמצן - **אחסנו** במרחק של 6 מ' לפחות ממיכלי גז מתלקח, או הפרידו ביניהם באמצעות קיר בגובה של 1.5 מ', לפחות, עשוי מחומר עמיד באש במשך חצי שעה, לפחות.



- מיכלי גז דחוס יש להחזיק במרחק של 6 מ', לפחות, מחומרים מתלקחים כמו צבעים, שמנים, חומרים אורגניים וממיסים.



- רישמו כל כניסה/יציאה של מיכל מהמחסן. ציינו את המספר הסידורי המוטבע על המיכל ואת תכולתו. במקרים שלא ניתן לזהות את תכולת המיכל - רישמו עליו בבירור "תכולה לא ידועה" ודווחו לספק על כוונתכם להחזיר אליו את המיכל.