

# מרכז מידע

רחוב מזא"ה 22 תל. 1122, תל-אביב 01019

טלפון: 03-5266455 פקס: 03-5266456

e-mail: info@osh.org.il

ת-99

## מבנים תעשייתיים בעלי קירות או תקרות אבסס



מאת פרופ' א. דונגי



המוסד לבטיחות ולניהוט  
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו

דצמבר 1999

## מבנים תעשייתיים בעלי קירות או תיקרות אבסט

מאת: פרופ' א. דונגי\*

במפעלי תעשייה רבים בישראל מצויים עדין מבנים בעלי קירות או תיקרות של אבסט. מדי פעם מגיעות אלינו פניות ממפעלים כאלה במטרה לברר את מידת הסיכון לעובד הנמצא במבנה אלה. המידע שהלן מטרתו להבהיר את הנושא על מנת למנוע חששות ו/או פועלות הריסה מיותרות.

א. **כללי** - מבנים הנקראים "מבנה אבסט" הם מבנים שתיקרתם ו/או קירותיהם עשויים מלוחות שטוחים או גליים של אבסט-צמנט, כולם מתערובת של אבסט ושל צמנט-פורטלנד, שתפקידו לקשור את סיבי האבסט על מנת למנוע שיחרורם לסביבה. אין משתמשים כיום בלוחות שטוחים או גליים העשויים מאבסט טהור! לגבי הסכנות הנובעות מהאבסט ראה נספח א'.

ב.  **מידת הסיכון** - כל עוד לוחות האבסט תקינים, כולם הינם שלמים, אין בהם סדקים ולא מתרחש בהם תהליכי התפוררות (כתוצאה מפגיעות מיכניות או שינוי טמפרטורה קיצוניים וממושכים) אין כל בעיה של השחרורות סיבים לאויר ואין איפוא סיכון בריאותי. בעיות בריאותיות כתוצאה מאבסט עלולות להתרחש כאשר משתמשים לאויר הנשימה סיבי אבסט בכמות גבוהה יחסית, העולה משימושית על התקן הישראלי המותר לעובדים במקום עבודתם (כיום 200,000 סיבים למ"ק אוויר, שהם 0.2 סיב לסמ"ק אוויר). מן הראי עוז לציין כי הריכוז המומלץ ע"י ה-HIOSH (ארגון הגיוחתנים הממשלתיים של ארה"ב) הוא 0.1 סיב לסמ"ק בלבד! זהו גם הריכוז החוקי כפי שנקבע ע"י OSHA ו-HIOSH בתחיקה האמריקאית.

ג. לאחר ועם הזמן נוצרים בליה של הלוחות וחרור מסויים של סיבים, הרוי מומלץ לצבוע את לוחות האבסט בצבע מתאים היוצר עליהם שכבה אטומה שמנעת את שחרור הסיבים. אפשר להשתמש בצבע שמן, צבע פלסטי או צבע אקרילי לבן.

ד. במידה ויש לוחות שמצוירים לא תקין רצוי להחליפם מיידית, ולצבוע את הלוחות החדשניים כנדרש. עבודה הפרוק והרכבה צריכה להיעשות על ידי עובדים מיומנים וכך.

\* יועץ מדעי למוסד לבטיחות ולגיהות

ה. כמות משמעותית של סיבים באוויר מתחת לגג האסבט יכולה להווצר כאשר מביצים תהליכי הנדסי כלשהו בגג, כמו למשל קידוח חורים, ניסור לוחות אסבט, החלטת פלטות שבורות, הריסה ו/או פירוק של גג אסבט או חלק ממנו, ניקוי לפני צביעה, וכו'ב. בבדיקה שנערכה באזורי הנשימה של עובדים שעסקו בניקוי וצביעה של פלטות אסבט נמצא ריכוז של 0.1-0.2 סיבים לסמ<sup>3</sup>.

בעת פירוק והריסה מצוי 0.3-0.6 סיבים לסמ<sup>3</sup>, דהיינו מעל המותר בתקנות! הקטנת החשיפה לעובדים אלה ניתנת להשגה ע"י שימוש בביגוד מגן ובמערכות להגנת הנשימה (רסתפרטורים).

ו. בעבודת פירוק גג (הורדת פלטות שלמות) באילינוי, ארה"ב, נמצא חשיפה של 0.04-0.16 סיבים לסמ<sup>3</sup>. המלצת המוסד האמריקאי לבטיחות ולגיהות הייתה - ביצוע העבודה במגיני נשימה למחצית הפנים ומעבר לעובודה ברוטב. בפועל, הומלץ על הרטבת פלטות האסבט לפני פירוקן, החלטת בגדי העבודה אחר כל יום עבודה ומסירותם לכביסה באופן נפרד מכביסה אחרת.

ז. באשר לעובדה מתחת לגג אסבט-צמנט קיימים: רמת החשיפה לשיבי אסבט, אם אומנם היא קיימת, נמוכה בהרבה מהרמה המותרת או מהרמה המתפתחת כאשר עובדים עם פלטות האסבט-צמנט כפי שצוין לעיל.

ניתן להזכיר רמה זו עוד יותר אם שוטפים ומרטיבים את הגג מבחו (בתקופת הקיז, למשל, אחת לחודש) ואם צובעים את הצד הפנימי בצביעתם, כמו למשל צבע סינטטי לבן או צבע אקרילי.

כעקרון: המפתח לחשיפה נמוכה הוא שמירת הפלטות במצב מכני טוב, ותחזוקה טובה. אם קיימת התפוררות או קיימים סדקים - תיתכן גם הימצאות סיבים ברמה מסויימת באוויר.

ח. את רמת האסבט בעולם העבודה ניתן לבדוק ע"י ביצוע בדיקה, שתעריך ע"י מעבדה מוסמכת, בעזרת מכשיר השואב דגימות אוויר מדודות (בליטרים) ומעביר את האוויר דרך מסנן נייר שעליו נלכדים הסיבים. אח"כ סופרים את הסיבים ומחלקים את הכמות בנפח האוויר שעבר דרך המサンן. התוצאה מראה אם רמת החשיפה עולה על המותר בתקנות. לגבי רמת סיבי האסבט באוויר בעולם העבודה (בדיקה סביבתית-תעסוקתית)

משתמשים

בשיטת הבדיקה 1-RTM של ה-AIA; לגבי רמת סיבי האסבט באוויר פתוח (ליד גדר המפעל) משתמשים בשיטת הבדיקה 2 - RTM (ראה נספח ג', סעיף 7).

ט. רשיימת המעבדות ובודקי המעבדה המוסמכים לביצוע בדיקות אסבט באוויר מופיעה  
בנוסף ב'.

י. הנחיות המשרד לאיכות הסביבה לגבי עבודה עם מוצר אסבט-צמנט וסילוק הפסולת  
מצ"ב כנספח ג'.

יא. אדם העובד ב"מבנה תעשייתי" בעל תקרות אסבט מן הראי שיחשב כאחד מתווך  
כלל האוכלוסייה ולא יהיה מוגדר כ"עובד בחומר"; לפיכך, לגבי עובד צזה הרמה המרבית  
הסביבתית (איכות אוויר) המותרת לגבי סיבי אסבט היא (כיום) בהתאם "לערף המנחה"  
שנקבע על ידי הוועדה הטכנית לאבק מזיק, שהוא 1350 סיב למטר מעוקב אויר.

## **נספח א': סכנות האבסט - גם בשימוש הביתי**

השם אבסט מתייחס לקבוצת מינרלים של מגנזיום- סיליקאט, לא טהור, המצוים בטבע בצורה סיביים. צבע האבסט משתנה בהתאם לסוג המינרל הספציפי: לבן, אפור, ירוק, חום, כחול. צפיפותו היא 2.5 גרם/סמ"ק והוא מצטיין בכך שהוא עמיד בפני חום ואש ומשמש כחומר בידוד תרמי וакווטי. כמו כן, הוא עמיד בפני חומצות וביסיסים, ומהווה מרכיב מרכזי בתערובת אבסט-צמנט שמייצרים ממנו מגוון של מוצרים שימושיים: לוחות אבסט גליים ושטוחים, צינורות, מיכלי מים, ארובות, מצדים, רפידות-בלמים, פtilות, מוצרים טקסטיליים (כולל בגדי מגן נגד אש וחומרים קורוזיביים), אטמי מנוע, חומרי בידוד אקווטיים וחומניים וכיו"ב.

### **הסכנות הבריאותיות בשימוש באבסט**

התפרורות האבסט משחררת לאוויר סיבים מרחפים היכולים לחדר לתוך גוף האדם ולגרום לכמה מחלות מסוכנות. הסיבים יכולים לחדר לתוך גוף האדם, הן דרך מערכת הנשימה והן דרך מערכת העיכול, אולם הנזק הבריאותי נגרם כמעט הנראה רק כתוצאה מהחדרה הנשימית. הנזק נגרם ע"י חידרת הסיבים לתוך נאדיות הריאה - בהן מתבצע תהליך חילוף הגזים בין האוויר לבין הדם. סיבי אבסט "מזיקים" (סיבים שאורכם עולה על 5 מיקרון, קוטרם קטן מ-3 מיקרון והיחס בין אורכם לקטרם גדול מ-3) יכולים להציג בריאות ולגרום למחלות הבאות:

- 1. אבסטוזיס** - זהה מחלת ריאה הנגרמת כתוצאה מחשיפה לסיבי האבסט והמתגלית לאחר "dagirah" (איןקובציה) - פרק הזמן שבין החשיפה לגורם המחלת ועד להופעתה ארוכה. הסיבים חודרים לתוך "בשר" רקמת הריאה וגורמים בה לפצעים ההופכים עם הגדתם לצלקות, מפחיתים את גמישות הריאות וגורמים ל��וץ- נשימה ופגיעה בתפקוד הריאות.
- 2. סרטן הריאות** - סרטן הריאות עלול להתפתח כתוצאה מחשיפה לאבק המכיל סיבי אבסט מזיקים. מחקרים מורים, שיעור התחלואה אצל אנשים מעשנים, שהיו חשופים לאבק אבסט, גבוה בהרבה יותר מאשר אצל אלה שאינם מעשנים. התגלתה כאן תופעה בולטת של סינרגיזם (אפקט תיגBORI כתוצאה מחשיפה בו-זמןית, לשני הגורמים של סרטן הריאות).
- 3. מזותליומה** - זהו סוג של שאת (טומור) סרטנית המתפשטת על פני מעטה הריאות (פלירוה) או מעטה הבطن (פריטוניאום) או מעטה הלב (פריקרידום) והגורמת, בשכיחות גבוהה, למות. התברר שיש קשר ישיר בין חשיפה לאבסט לבין מזותליומה (70%

מכל ארובי המזותליומה) והיא מופיעה לאחר תקופת דגירה ארוכה ביותר של שירות שנים.

בניגוד לسرطان הריאות, אין במקרה של מזותליומה החרפת המצב אצל מעשנים. חשוב לציין, שחומרת המחלות והסיכוי לחלות בהן הם פונקציה של ריכוז סיבי האסבטט המסוכנים באוויר הננשם ושל מרחק תקופת החשיפה.

כתוצאה מהסיכון הניכר של השימוש באסבטט, הן לגבי עובדים החשופים לאסבטט והן בקשר לאוכלוסייה הכלכלית, נקבעו בעולם ובישראל תקנים חמורים לגבי הריכוז המותר של סיבי אסבטט באוויר.

התקנים הישראליות (קובץ תקנות 5887) קובעות כי הרמה המירבית התעסוקתית המותרת של אסבטט, לכל סוגיו, תהיה  $0.2 \text{ סיב/סמ}^3\text{ק}$  אויר. זהו ערך מחמיר ביותר שמטרתו לשמור על בריאות האדם.

נהל הפיקוח על שימוש באסבטט כלול בתקנים הרלוונטיות של משרד העבודה ואיכות הסביבה. העיקריות בהן הן "תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבטט, טלק וצורן דו-חמצני גבישי)" ק"ת 4576, התשמ"ד - 1984.

### **אסבטט בשימוש ביתי**

בעבר נהגו להשתמש בשימוש ביתי רב במספר מוצריים עשויים מאסבטט; אולם, לאחרונה, עם פיתוחם של חומרים חילופיים לאסבטט, השימוש בו הולך וקטן, אך עדין אינם מצויים בשימוש הביתי, מוצריים שונים עשויים מאסבטט:

1. **מבנה אסבטט** - מבנים שתקרתם /או קירותיהם עשויים מלוחות שטוחים או גליים של אסבטט-צמנט, קלומר; מתערובת של אסבטט ושל צמנט - פורטלנד, שתפקידו לקשור את סיבי האסבטט על מנת למנוע שייחורים לסביבה. כל עוד לווחות האסבטט תקנים, קלומר; הינם שלמים, אין בהם סדקים ולא מתרחש בהם תנלים של התפוררות - אין כל בעיה של השחררות סיבים לאוויר ואין איפוא סיכון בריאותי. במידה ונוצרת בליה מסוימת של הלוחות, מומלץ לצבע אותם בצבע היוצר עליהם שכבה אטימה, שמנועת את שחרור הסיבים. במידה שיש לווחות שמצום לא תיקין, רצוי להחליפים מידית.
2. **תריסולים** - תריסולים ישנים העשויים אסבטט, משחררים לאוויר, בעת פתיחתם וסגירתם, סיבים החודרים למערכת הנשימה של הדדיים בבית. יש צורך להחליפים (באמצעות אנשים מיומנים ומוסמכים לכך) תריסולים ישנים מתפוררים, בתחליפים אחרים שאינם מסוכנים.

**3. פלtotות לחימום סירים** - יש המשמשים בבית בפלtotת אסבסט, שמנוחת על להבת הגז, כדי לשמר על חום התבשיל שבסיר. פלtot אסבסט, שמתחמת, פולtot לאוויר סיבי אסבסט ומסוכנת לבריאות. יתרה מזו, עם ניקוי הפלtotה ע"י שפשוף האסבסט באמצעות קשח כלשהו, נפלtotים סיבי אסבסט לאוויר. לאור זאת, מומלץ לא להשתמש כלל בפלtotות העשוiot אסבסט, לחימום סירים.

**4. המצב התחייבתי בישראל** - על פי החוק הישראלי אסור Ciום לייצר עציצים ואדניות מאסבסט-צמנט; מוצרים אלה אין חייבם להרחייבם מהבית באם הם במצב תקין ואין מתפוררים ומומלץ לצבע אותם בצבע פלסטי או צבעי שמן; יש להימנע מפעולות של שיפ, ליטוש, קידוח, ניסור, חיתוך והשזה של מוצרים אלה ושל מוצרים דומים המכילים אסבסט-צמנט, כיוון שפעולות אלו גורמות לשחרור סיבים לאוויר; כמו כן אסור לסנן אויר וגזרים על ידי מסננים המכילים אסבסט, וכ"כ אסור לייבא לישראל כל רכב בהם מותקנים חלקים המכילים אסבסט (רפидות בלמים ומצמדים).

#### **ההיסטוריה הבינלאומית לנושא האסבסט**

בשנים האחרונות, בעקבות דו"חות מחקרים רפואיים מקיפים שנערכו באירופה, ובמיוחד בצרפת, נאסר כליל בשמונה מדינות אירופה (צרפת, גרמניה, איטליה, דנמרק, שוודיה, הולנד, נורבגיה ושווץ) השימוש באסבסט, או במוצרים המכילים אותו. אף בארה"ב, הוחמרו לאחרונה המלצות ונקבע תקן של 0.1 סיב לסמ"ק בלבד. בצרפת, הערך הגבול של ריכוז סיבי האסבסט באוויר, עבר פעליות של הסרת אסבסט מבנים, אף הוא 0.1 סיב לסמ"ק בלבד.

- (5) המעבדה של המשרד לאיכות הסביבה, הפוקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטה תל אביב, רמת אביב; חל אביב, טל' 6422273-03, פקס 6429466-03, ובודקי המעבדה: דיר אליעזר גנור לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות, במקומות העבודה של אסבסט, טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות, ולביצוע בדיקות סביבתיות של אסבסט, בהתאם לנדרש בתקנה 24(ד) ו-26(1) ו-(2) לתקנות, ובודקי המעבדה: פולה אורנשטיין, דיר יעקב גבאי, דיר אליעזר גנור, אביבה טרכטמן, אילי קצב לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות.
- (6) המעבדה הלאומית הישראלית לפיזיקה של משרד התעשייה והמסחר, האוניברסיטה העברית (בניין דינציגר א), גבעת רם, ירושלים, טל' 6513221-02, פקס 6792056-02, ובודקי המעבדה: דיר אבינועם שנאר, שמאיף שפיר לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות.
- (7) המעבדה לאיכות הסביבה במכונים למחקר שימושי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, טל' 6461981-07, ובודקי המעבדה: שללה האזנה, דיר שמשון לרמן לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות, ולביצוע בדיקות סביבתיות של אסבסט, בהתאם לנדרש בתקנה 24(ד) לתקנות.
- (8) המעבדה לגיהות תעסוקתית של צהיל, דוראץ צבאי, טל' 5307330-03, פקס 53433664-03, פקס 53149-02, ובודקי המעבדה: נילו גרבנברג, דליה מרום מלץ, דיר נתן עמית לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט (דגימה בלבד) טלך וצורן דו-חמצני גבישי, צבאי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות, לצורכי צהיל בלבד.
- (9) המעבדה לגיהות תעסוקתית של חיל האוויר, דוראץ צבאי, טל' 166-02, פקס 066-03, ובודקי המעבדה: אתי גיניגנס, מיכל זילברברג, אלכס קיבולוביץ' לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט (דגימה בלבד) טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות, לצורכי צהיל בלבד.
- (10) המעבדה של הוועדה לאנרגיה אוטומית, הקיינה למחקרים גרעיניים בנגב, ת"ד וסס, 6568632, באר שבע, טל' 65-03, ובודקי המעבדה: מיכל גריין, רוני סרוסי, עמוס יגר לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט (דגימה בלבד) טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות.

**הודעה על הסמכת מעבדות ובודקי מעבדה**  
לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלך וצורן דו-חמצני גבישי),  
הציבור והעובדים התשמד-1984

אנו מודיעים כי בתקוף סמכותנו לפי הקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלך וצורן דו-חמצני גבישי), התשמד-1984' (להלן – התקנות) הסמכנו לענן התקנות את המעבדות ואת בדקוי המעבדה המפורטים להלן, בהתאם להומר ולסוג הבדיקה המצוינים לצדם:

(1) המעבדה לגיהות תעסוקתית של שירות הפיקוח על העבודה, משרד העבודה והרווחה, רח' אלת' 59, תל אביב, טל' 5142113-03, ובודקי המעבדה: ציון בן הרוש, טאטיאנה דרוביץ', יבגニー ספיק, ד"ר לאוניד פרידקין – לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט (דגימה בלבד) טלך וצורן דו-חמצני גבישי בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות, ובדקוי המעבדה: רימה כהן, לייזר מרסל, זונה ספיטקובסקי לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט, טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות.

(2) המעבדה לגיהות תעסוקתית של המכון לבראיות תעסוקתית, הפוקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטה תל אביב, רמת אביב, תל אביב, טל' 6414692-03, פקס 6425827-03, ובודקי המעבדה: חיים בן אריה, פיליפ גולדברג, שמואל גוריידי, אלכס דור, מאיר ואנגו, רוברט מאיר, זאב פין, דיר אשר פרדו, עודד רהוב, מיכאל ריבשטיין, רוזליה ריאבוך, דלית שגב לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט (דגימה בלבד) טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות, ולביצוע בדיקות סביבתיות של אסבסט (דגימה בלבד) בהתאם לנדרש בתקנה 24(ד) לתקנות.

(3) מעבדת ר"ש, רח' ז'בוטינסקי 9/23, נהריה, טל' 9872793-04, פקס 9872793-04, ובודקי המעבדה: זאב ורגה, יורם ווגה לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט, טלך וצורן דו-חמצני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות, ולביצוע בדיקות סביבתיות של אסבסט (דגימה בלבד) בהתאם לנדרש בתקנה 24(ד) לתקנות.

(4) מעבדת "איתנית", ת"ד 23, נהריה, טל' 18518-04, פקס 9920537-04, ובודק המעבדה: ולדימיר זילברג לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבסט בהתאם לנדרש בתקנה 24(א) לתקנות, ולביצוע בדיקות סביבתיות של אסבסט, בהתאם לנדרש בתקנה 24(1) ו-(2) לתקנות.

(19) מעבדה אקויטק שירויי כביה בע"מ, רח' סוקולוב 22,  
ת"ד 2752, באר שבע, טל' 6273187-07, ובודק המעבדה:  
יעל גירון, לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות  
במקומות העבודה של אסבט (דגימה בלבד), טלך וצורן  
דו-יחמץני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(a).

(20) מעבדת ברוש – שירויי הנזינה תעסוקתיות, רח' ישרוון  
15, ת"ד 478, הדר השרון, ובודק המעבדה: נחום בר  
לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה  
של אסבט (דגימה בלבד), טלך וצורן דו-יחמץני גבישי,  
בהתאם לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות.

(21) מעבדת 'אקווטט' בע"מ בדיקות סביבתיות, רח' הלהב  
6, אזור התעשייה, חולון, ביתן 226, ת"ד 5250, טל'  
58152-03, טלפקס 5555555-03, ובודקי המעבדה: עמי  
 אברהם, קרול אברהם לביצוע בדיקות סביבתיות-  
תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבט (דגימה בלבד)  
טלך וצורן דו-יחמץני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה  
24(a) לתקנות, ולביצוע בדיקות סביבתיות של אסבט  
(דגימה בלבד), בהתאם לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות.

(22) חברת והашמל לישראל, התנת הכו"ח אשכול, ה"ד 50,  
אשדוד 5000, טל' 08-8635575, טל' 08-8635447, ובודקי  
המעבדה: משה אטיאס, דניאל קנייבר לביצוע בדיקות  
סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבט  
(דגימה בלבד), בהתאם לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות.

(23) המבקרה הכימית, קריית הטכניון, חיפה 32000, טל'  
54-82927445, טל' 04-8292973, ובודק המעבדה: דוד נעים,  
לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה  
של אסבט (דגימה בלבד), טלך וצורן דו-יחמץני גבישי,  
בהתאם לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות.

הסמכת מעבדות ובודקי מעבדה שהורעה עליה  
פורסמה – בטלה.

בץ באיר התשנ"ט (13 במאי 1999)  
(חט-310-3-3)

רצלן איתן  
אליהו ישעיה  
שר העבודה והרווחה  
השר לאיכות הסביבה  
ו. ייפ' התשנ"ט, עמ' 3998.

(11) המעבדה של הפוקולטה להנדסה אורחות, הטכניון, קריית  
הטכנין, חיפה, טל' 04-8293359, פקס 04-8222808, רח' יזרעאל  
ובודקי המעבדה: אהדי מלמד, פרופ' יעקב מן לביצוע  
בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של  
אסבט, טלך וצורן דו-יחמץני גבישי, בהתאם לנדרש  
בתקנה 24(a) לתקנות, ולביצוע בדיקות סביבתיות של  
אסבט. בהתאם לנדרש בתקנה 24(d) לתקנות.

(12) מעבדת אל-כט, שירויי ייעוץ והנדסה בע"מ, רח' יד  
חרוצים 4, איזור התעשייה המוריה, ת"ד 647, כפר סבא,  
טל' 07-7675857, ובודק המעבדה: אריקה ספיר לביצוע  
בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של  
אסבט (דגימה בלבד), טלך וצורן דו-יחמץני גבישי,  
בהתאם לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות.

(13) מעבדת פישר, רח' מוץקין 25, רעננה 43313, טלפקס  
53-527654, פלאפון 03-53612243, ובודק המעבדה: יצחק  
פישר לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות  
עבודה של אסבט, טלך וצורן דו-יחמץני גבישי,  
בהתאם לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות, ולביצוע בדיקות  
סביבתיות של אסבט (דגימה בלבד) בהתאם לנדרש  
בתקנה 24(d) לתקנות.

(14) מעבדת 'טבת', בריאות וѓיות תעסוקתיות בע"מ, רח'  
מוחליבר 88, ת"ד 7041, יהוד 56209, טל' 03-5363880, טל'  
53-525555-03, ובודקי המעבדה: דvir פיליפ ראה,  
וליג שלזינגר לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות  
במקומות העבודה של אסבט (דגימה בלבד), טלך וצורן  
דו-יחמץני גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות,  
ולביצוע בדיקות סביבתיות של אסבט (דגימה בלבד)  
בהתאם לנדרש בתקנה 24(d) לתקנות.

(15) מעבדת קרני X, המבונים למחקר שימושי של  
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בנין שרון, ת"ד 653, באר  
שבע 84105, טל' 08-6461236, טל' 07-6461236, ובודקי המעבדה: שושנה  
להט, דיר אנה מילונשיק לביצוע בדיקות אנליזה לקביעת  
הרכוב והתוכלה של צורן דו-יחמץני גבישי.

(16) המעבדה הגאוכימית, המכון הגיאולוגי, משרד האנרגיה  
והתשתיות, רח' מלכי ישראל 30, ירושלים, טל' 02-5314211-  
02, טל' 02-5314208, ובודק המעבדה: יועץ דוטיש לביצוע  
בדיקות אנליזה לקביעת הרכוב והתוכלה של אסבט,  
טלך וצורן דו-יחמץני גבישי.

(17) המעבדה לנוזחות תעסוקתיות, המוסד לבתיוחות ולגבות,  
רחוב מואה 22, ת"ד 222, תל אביב 61010, טל' 03-5266445-  
03, ובודקי המעבדה: אבי גלמן, רון ווינגר, רבקה  
וינברג, מרינה ולצ'יגורסקי, לדמילה חוטין, ניר יונב  
אללה ספרונוב, ייטל פרובוין, רינה קנוביבץ, ארקי  
קנוזעיק, לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות  
עבודה של אסבט (דגימה בלבד), טלך וצורן דו-יחמץני  
גבישי, בהתאם לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות.

(18) המעבדה של החברה לשירותי איכות הסביבה, רח'  
יצחק שדה 40, ת"ד 1631, תל אביב, טל' 03-53374850, ובודק  
המעבדה: מאיר שרבני לביצוע בדיקות  
סביבתיות-תעסוקתיות במקומות העבודה של אסבט  
(דגימה בלבד), טלך וצורן דו-יחמץני גבישי, בהתאם  
לנדרש בתקנה 24(a) לתקנות.

מדינת ישראל	משרד איכות הסביבה	משרד הבריאות והרווחה
<u>הוועדה הטכנית לאבק מזיק</u>		
<u>לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלך וצורן דו- חמצני גבישי) התשמ"ד - 1984.</u>		

בהתאם לסעיף 2 ב (3) (ב) לתקנות הבטיחות בעבודה, (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלך וצורן דו- חמצני גבישי) התשמ"ד - 1984 , להלן :

**הנחיות לעבדה עם מזררי אסבסט - צמנט וסילוק הפסולות:**  
(בכמויות שמעל 25 ממ"ר או 15 לוחות)

בנוסף להנחיות הבטיחותיות בדבר האמצעים שיש לנ��וט בזמן פירוקם של גיגות עשויים לוחות אסבסט - צמנט, להלן הנחיותינו :

**1. שימוש האתר**

יש לתחמס את שטח האתר הפירוק עם סרט בידוד ולהציג שלטי אזהרה בخصوص :

**זהירות ! סיבי אסבסט .  
הכניסה אסורה !!  
המנע מיצירת אבק. שאיפת אבק אסבסט מסוכנת לבראיות !**

**2. הגנת העובדים**

(עפ"י דרישת התקנות לגבי עובד השופף לאבק מזיק)

יש להדריך את העובדים העוסקים בפירוק לוחות אסבסט - צמנט כיצד מתוגנים מפני חשיפה לסיבי אסבסט בזמן הפירוק. יש לספק לכל עובד חליפת מגן ח-ר-פעמית ומסכת פנים מתאימה. לפני תחילת העבודה על כל עובד לעבור בדיקות רפואיות.

**3. בדיקות סביבתיות**

לפני תחילת עבודות הפירוק יש לבצע באתר הפירוק בדיקה סביבתית לפי שיטת ZMTR באמצעות מעבדה מוסמכת.

**4. פירוק הלוחות ואיסוף הפסולות**

יש להרטיב הלוחות במים ותוספת חומר משטח (דטרגנט) לפני תחילת ההסרה והפירוק.  
את הלוחות יש להסיר בשיטות על ידי חיתוך הברגים המחברים אותם ויש להניחם על גבי משטח פוליאתילן עבה (0.5 מ"מ לפחות). נשות פנים ואופן אין לשבור ולהשליך את הלוחות אר札ה, דבר העולול לגרום לריסוק וליצירת אבק אסבסט.  
עם נmr הפירוק יש לעטוף את הלוחות במשטח הפוליאתילן שנפרש. את השאריות שהצטברו על הקrukע יש להכניס לשקיות כפולות מפוליאתילן עבה המיועדות לכך ומסומנות באזהרה הבאה :

**סכנה !! מפיל סיבי אסבסט.  
המנע מפתיחה הארץיה !!  
שאייפת אסבסט מסוכנת לבראיות.**

שאריות אבק באתר הפירוק יש לשאוב באמצעות שואב אבק מאושר לשימוש באסבסט.

## 5. פינוי הפסולת והובלה

יש לתאם את פינוי הפסולת לפחות שבוע מראש, עם האחראים במחוז המשרד לאיכות הסביבה, אינודUrims לאיכות הסביבה ועם מפעיל האתר ובעל הרשין. הובלת הלוחות והשקיות (הפסולת) עשו ברכב מיוחד סגור שדופןו הפנימית מכוסה ביריעות פוליאתילן עבה, כדי שהאבק העולל להשתחרר מלהלוחות לא ישאר ברכב ויגרם לזיהומו. על הרכב מצד החיצוני יש להציג שלט בנוסח:

**זהירות !!!  
סכנות אבק אסבסט !! סכנת שרطن ומחלות ריאה !!**

את הפסולת והלוחות לרבות יריונות הפליאתילן שברכב יש להעביר לאתר מאושר לקבורת פסולת אסבסט - צמנט. המטען ילוחה בשטר מטען חתום על ידי השולח ביציאה אל האתר הפסולת ועל ידי מפעיל האתר עם הנעטו לאתר הקבורה. בשטר המטען ירשם שם וכתובת השולח, מען המשלו, כמוות הפסולת (מס' לוחות ושקיות) ומהות התכולה. לאחר פריקת מטען הפסולת המכילה אסבסט מהרכב, יש לשטוף היטב את הרכב לפני יציאתו מהאתר.

## 6. קבורת הפסולת

פסולת אסבסט- צמנט ניתן לקבור באתר לסילוק פסולת בניין. יש לסמן את השיטה המיועדת לפסולת האסבסט באמצעות שילוט מתאים וכן לתעד זאת בתוכניות האתר תוך ציון מיקום מדויק כולל גובה השכבה.

באזור הפסולת יש לפרק את המטען בזיהירות כדי למנוע את קריעת האריזה ושבירת הלוחות. יש לכיסות את הפסולת בתוך 24 שעות בשכבה עפר בעובי של 15 ס"מ לפחות. עם סיום השימוש בשטח-Collo יש לכיסותו בשכבה עפר בעובי של 50-60 ס"מ וביפוי מתאים תוך נקיית מצאים מתאימים לייצוב הקרקע, למניעת שטיפת החומר ולמניעת סחף.

## 7. עליicht בדיקות

בזמן פריקת הפסולת יש לעורוך בדיקה סביבתית- תעסוקתית בשיטת RTM1 בשטח האתר ובדיקה סביבתית בשיטת RTM2 על הגדר. לאחר גמר כיסוי הפסולת יש לבצע בדיקה סביבתית לקבעת ריכוז סיבי האסבסט באוויר, בגדוד האתר בשיטת הבדיקה RTM2. הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת לבדיקות אסבסט.

## 8. אישור מכירה

אך לאחר במוクリ אסבסט-צמנט משומשים (שהיו מורכבים קודם) ואין להשתמש בהם.

בברכה,

איןגי ג'ס, סרג'  
יו"ר הוועדה הטכנית לאבק מזיק

**ארגוני סילוק פאולת (אאיי"ס) מאושרים להטנת כסות גושית**  
**בכל כסות קשה של אסבט צמנט**

מספר	שם האtor	מספר מס' רשות	שם המפעיל/הרשות	כתובת או טלפון	מחוז
1	לגמן	162.0/265.0	קיובץ לוחמי הגיטאות מנהל-אדם איתן 04-9520051		צפון
2	קלנסואה	147.1/118.88	עבד אל כריס חדגיה 09-880060		מרכז
3	ברקת	145.696/159.315	חברת מלרו מנהל-עורא אלוני 050-687680		מרכז
4	"ירטמיס" (אשדוד)	120.2/139.4	איגוד ערים לאיה"ס דרכות יהודה-האזור 7 יבנה ת.ד. 5042 81540 חויליפל 08-9420480		דרום
5	רמת חובב		רמת חובב מנהל-צור גליין ת.ד. 360 84102 באר-שבע 07-6572243-1-2-7		דרום
6	"שיק דנוו"		שורה שירוטים ואחזקות רחוב אנה אנגל ת.ד. 34952 חיפה 04-8245384		צפון
7	נען		קיובץ נען מנהל-עמוסי גריין 052-232665		מרכז